

**1**

Desdoble el gavión caja sobre una superficie rígida y plana, eliminando eventuales irregularidades.

Lateral

Tapa

Diafragma

Lateral

**2**

Levante las laterales y diafragma para formar una caja.

Alicate de 10°

Junte los cantos superiores de los paneles con los alambres gruesos que salen de la red.

**3**

Fije el alambre de amarre en el canto inferior de las aristas y amárrelas alterando vueltas simples y dobles a cada malla.

**4**

Gaviones ya colocados

Amarre varias cajas en grupos, lívelos juntos a los ya colocados y costúrelos, con el mismo tipo de costura a lo largo de todas las aristas en contacto.

**5**

**IMPORTANTE**

Para obtener un buen acabado, después de haber posicionado y amarrado varios gaviones caja y antes del llenado, ténselos con un tiror o use un encofrado de madera.

**6**

Llene en 3 etapas

1 llene hasta 1/3 de la capacidad total

2 coloque los tirantes y llene hasta 2/3 de la capacidad total

3 coloque nuevamente los tirantes y acabe el llenado hasta 3 o 5 cm por arriba del altura del gavión

**RECUERDESE**

No llene una caja sin que la caja al lado esté también parcialmente llenada

Tirante

Tirante

**7**

Doble las tapas y amarre con el mismo tipo de costura.

Los gaviones están listos.